

Allen and Heath Xone:02

注意:リバーススイッチによるショートの大危険性があるため旧 Innofader を A&H XONE:02 には使用しないでください。

Innofader Pro を使用するは Source: EXT/INT スイッチをデフォルトの INT に設定しておいてください。

X/Y ジャンパー用のプラグを外す事により”Y”に切り替わり、A/B チャンネルを独立調整する事を可能にします。

このミキサーはカーブ設定が反転されています。

Allen and Heath Xone:22

特殊な作業が必要のため、ご購入される前にお問い合わせください。

Allen and Heath Xone:32

こちらのミキサーはプラグアンドプレイ方式でご使用いただけます。

Innofader Pro ご使用時は J40 アダプターをご利用ください。

Allen and Heath Xone :3D

特殊な作業が必要のため、ご購入される前にお問い合わせください。

Allen and Heath Xone:4D

こちらのミキサーはプラグアンドプレイ方式でご使用いただけます。

Allen and Heath Xone:42

注意こちらのミキサーは改造が必要です。

J40 ソケットを使用し、”source: ext int”が”int”になっている事を確認し手ください。

ハンダでミキサー上の R126(100 ohm レジスター)をショートさせる又は VR5 を調節し、音漏れを改善させてください。

Allen and Heath Xone:92

Innofader Pro 使用の場合は J40 アダプターを利用してください。

Allen and heath Xone:DB4

このミキサーはプラグアンドプレイで Innofader Pro が使えます。

American Audio VMS4

VMS4 カバー (別売り) が必要です。

J19 アダプターをご使用ください。

Behringer DDM-4000

J5 アダプターをご使用してください。

Behringer DX-052

J40 アダプターをご使用ください。

Behringer VMX-1000

J17 アダプターをご使用してください。

Citronic SX FX 500

J10 アダプターをご利用ください。

Denon DN-X600

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Denon DN-X1500

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Denon DN-X1500

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Ecler EVO4/EVO5/HAK300/HAK320/HAK360/HAK380/NUO

2.0/NUO3.0/NUO3/NUO4/NUO4.0/NUO5

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Korg Zero 4

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Numark 5000FX

Innofader Pro をご利用になる場合は J40 アダプターを使用してください。

Innofader Pro をご使用する場合はカーブ調節が限られております。

取り付け動画:

<http://www.youtube.com/watch?v=X8f-girLU 8>

Numark M1/M2/M3/M4/DM1050/DM2050

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Numark DXM-01USB/DXM-06/DXM-09/DXM-PRO

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Numark iDJ2

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Numark NS7

Innofader Pro でご使用する場合は J43 アダプターをご利用ください。

Numark PPD-9000/PPD-01

J13 アダプターをご利用ください。

Numark SM-1

J6 アダプターをご利用してください。

Numark SM-2/SM3

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Numark X5/X6/X9

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Pioneer DJM-2000

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Pioneer DJM-707/909**Innofader DJM 909**

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Pioneer DJM-800/400

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Rane Empath

追加パーツが必要となります。

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Rane TTM56/57

特殊なキャリブレーション作業が必要です。

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Reloop CutPro

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます。

Rodec Scratchbox

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます。

Stanton SA-12

P&G コネクターをご使用ください。

Stanton SA-3

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます。

Stanton SA-5

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます

Stanton SA-8

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます

Stanton SK-1F

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます

Stanton SK-2F

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます

Stanton SK-4F

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます

Stanton SK-6F

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます

Stanton SMX-401

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます

Tascam XS-4

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます

Tascam XS-8

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます

Technics SH-DJ 1200

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Urei 1601

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Urei 1603

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Vestax PCV-175

こちらのミキサーに取り付け予定の場合はお問い合わせください。

Vestax PMC-007

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます

Vestax PMC-05 Pro I/Pro II/Pro III

こちらはプラグアンドプレイ方式でご利用できます